


RZUT DACHU



LEGENDA

1. Śwody poziome - dłut Fe/Zn 8 mm² na wspornikach, oraz ewentualnie blacha pokrywa.
2. Śwody poziome na kominach i przewody odprowadzające - dłut Fe/Zn 8 mm².
3. Dłuta kontrolne drutów instalować na wys. 0,8 m nad planowanym terenem.
4. Od złącza - bednarka Fe/Zn 25 x 4 mm wyprowadzona z uzłomu fundamentowego.
5. Uzłom fundamentowy wykorzystywać także jako uzłom roboczy złącza.